راهنما و دستور العمل اتصال كاميپوتر به ras و ذخيره سازي فيلم

- ۱- دوربین روشن شود(چراغ دوربین قرمز می باشد)
 - Ras -۲ روشن شود
- ۳- در صورت اتصال دوربین به ras چراع دوربین آبی خواهد شد.
 - ۴- سیستم موردنظر با کابل lan به ras متصل شود
- ۵- به سیستم موردنظر بصورت دستی IP بصورت ۱۰٫۴۲٫۰٫۲ داده شود
- ۶- برای اطمینان از اتصال بین سیستم و دوربین لطفا دستور ping 10.42.0.3 اجرا گردد
 - ۷- سپس از فولدر زیپ شده فایل exeرا اجرا کنید
 - ۸- بعد از حدودا ۲۰ثانیه شروع به ذخیره سازی فیلم در فولدر Video خواهد شد
 - ۹- فيلم ها بصورت ۱ دقيقه ، ادقيقه با پسوند mp4ذخيره مي شوند